

1. Wyłącznik p.poż PV strony DC wyzwalany jest w przypadku zaniku napięcia z sieci lub pod wpływem nadmiernej temperatury. W przypadku zadziałania rozłącza obwody DC, a napięcie stałe nie jest wprowadzane do budynku.
2. Wyłącznik p.poż PV strony DC należy zamontować na dachu zgodnie z zaleceniami producenta, w miejscu osłoniętym od bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
3. Wyłącznik p.poż PV strony DC po powrocie napięcia uruchamiany jest automatycznie.
4. Inwerter zlokalizować w pomieszczeniu wskazanym w projekcie zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby zachować odpowiednią cykulację powietrza.
5. Inwerter pracować będzie w trybie sieciowym – w przypadku zaniku napięcia z sieci nie będzie produkowana energia elektryczna.

