

	elementy wyzwalające alarmy pożarowe					STREFA B (piwnica)			STREFA A (parter)			STREFA A (I piętro)						
						CZĘŚĆ OGÓLNA I KLATKI SCHODOWE- do drzwi EI60			CZĘŚĆ OGÓLNA I KLATKI SCHODOWE			CZĘŚĆ OGÓLNA I KLATKI SCHODOWE			Serwerownia (wyposażona w SUG)			
						CZUJKA ALARMU I STOPNIA	CZUJKA ALARMU II STOPNIA	ROP	CZUJKA ALARMU I STOPNIA	CZUJKA ALARMU II STOPNIA	ROP	CZUJKA ALARMU I STOPNIA	CZUJKA ALARMU II STOPNIA	ROP	CZUJKA ALARMU I STOPNIA	CZUJKA ALARMU II STOPNIA	ROP	
	Urządzenie	symbol modułu na pętli SSP	Lokalizacja urządzenia	Zdarzenie uruchamiające urządzenie														
	CENTRALE -wentylacja bytowa	NW 1	4/026a	Pomieszczenie 0.1 -piwnica	alarm II stopnia w strefie A lub B	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	-	-	-	
		NW 2	4/033a	Pomieszczenia 0.08- piwnica	alarm II stopnia w strefie A lub B	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	-	-	-	
		NW 3	4/037a	Pomieszczenia 0.15 piwnica	alarm II stopnia w strefie A lub B	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	-	-	-	
	Centrala SUG	SUG 1	4/005	w pom. 1.09 serwerownia na I piętrze	alarm SUG w serwerowni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NS	SUG	SUG	
	klapa upustowa dla serwerowni	-	-	w pom. 1.09 serwerownia na I piętrze	alarm SUG w serwerowni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NS	SUG	SUG	
	Klapy przeciwpożarowe	KP1/piwnica	4/028	pomiędzy strefą B i A (w piwnicy w stropie)	alarm II stopnia w strefie A lub B	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	-	-	-	
		KP2/piwnica	4/029	pomiędzy strefą B5 i A (w piwnicy w stropie)	alarm II stopnia w strefie A lub B	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	-	-	-	
		KP3/piwnica	4/034	pomiędzy strefą B1 i A (w piwnicy w stropie)	alarm II stopnia w strefie A lub B	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	-	-	-	
		KP4/piwnica	4/048	pomiędzy strefą B i A (w piwnicy w stropie)	alarm II stopnia w strefie A lub B	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	-	-	-	
		KP5/piwnica	4/039	pomiędzy strefą B6 i A (w piwnicy w stropie)	alarm II stopnia w strefie A lub B	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	-	-	-	
		KP6/piwnica	4/036	pomiędzy strefą B1 i B (w piwnicy w ścianie)	alarm II stopnia w strefie B	OK	ZK	ZK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		KP7/piwnica	4/035	pomiędzy strefą B1 i B (w piwnicy w ścianie)	alarm II stopnia w strefie B	OK	ZK	ZK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		KP8/piwnica	4/030	pomiędzy strefą B5 i B (w piwnicy w stropie)	alarm II stopnia w strefie B	OK	ZK	ZK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		KP10/I piętro	4/003	pomiędzy strefą A i A3 (na I piętrze w ścianie)	alarm II stopnia w strefie A	-	-	-	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	
		KP11/I piętro	4/006	pomiędzy strefą A i A3 (na I piętrze w ścianie)	alarm II stopnia w strefie A				OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	OK	ZK	ZK	
	Drzwi na drogach ewakuacyjnych	KD1/piwnica	4/026	drzwi do szatni 0.11	alarm II stopnia w strefie A lub B	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	-	-	-	
		KD2/piwnica	4/025	drzwi do szatni 0.12	alarm II stopnia w strefie A lub B	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	-	-	-	
		KD3/partar	4/015	drzwi zewnętrzne do klatki K1	alarm II stopnia w strefie A lub B	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	-	-	-	
		KD4/partar	4/016	drzwi z K1 do piwnicy	alarm II stopnia w strefie A lub B	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	-	-	-	
		KD5/partar	4/014	drzwi w holu nr 19	alarm II stopnia w strefie A lub B	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	-	-	-	
		KD6/partar	4/021	drzwi zewnętrzne do klatki K2	alarm II stopnia w strefie A lub B	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	-	-	-	
		KD7/partar	4/022	drzwi z K2 do piwnicy	alarm II stopnia w strefie A lub B	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	-	-	-	
		KD8/I piętro	4/001	drzwi z K1 na I piętro	alarm II stopnia w strefie A lub B	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	-	-	-	
		KD9/I piętro	4/010	drzwi z K2 na I piętro	alarm II stopnia w strefie A lub B	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	-	-	-	
20		KD10/I piętro ser.	4/004	drzwi z K2 na I piętro	alarm II stopnia w strefie A lub B	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	P	ZWO	ZWO	-	-	-	
	Centrala ppoż firmy ORANGE		4/019			TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		
25	Transmisja danych do Straży Pożarnej					NS	TA	TA	NS	TA	TA	NS	TA	TA	NS	TA	TA	

LEGENDA:

P- praca systemu w trybie normalnym

ZWO- zwolniony trzymacz systemu kontroli dostępu poprzez zanik zasilania (po sygnale z SSP)

SUG- uruchomienie systemu gaszenia gazem

NS- nadzór pracy systemu

ZK -zamknięcie klapy ppoż lub przepustnicy

OK- otwarta klapa ppoż lub przepustnica

TA- transmisja komunikatu ALARM do Straży Pożarnej

(-) Brak urządzenia w danym pomieszczeniu lub danej strefie