



UWAGI:

1. czujki kontaktronowe montować w skrzydłach drzwi i w ościeżnicach

2. jednostki SIO montować w pomieszczeniu technicznym na wysokości 1,2 metra od posadzki

OZNACZENIA:

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY

**ADAPTACJA POMIESZCZENIA (42)
PO CZYTELNI CZASOPISM
NA PRACOWNIE DLA ZAKŁADU
RĘKOPISÓW**

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa

INWESTOR
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

BRANŻA: TELETECHNIKA

PROJEKTANT	PODPIS
inż. Bogdan Kamiński nr uprawnień: 1276/98/U	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
JARNIEWICZ ARCHITEKCI
LECH JARNIEWICZ
94-246 Łódź
ul. Wacława Deca 27
tel. 733-580-045
info@jarniewicz.com

TYTUŁ RYSUNKU

SCHEMAT POŁĄCZEŃ SYSTEMÓW

NUMER RYSUNKU 8

	SKALA	DATA
		12.2020