

				Strefa pożarowa B (piwnica) WYSTEROWANIE			Strefa pożarowa A (parter) WYSTEROWANIE			Strefa pożarowa A (I piętro) WYSTEROWANIE						Uszkodzenie ogólne systemu
				Część ogólna i klatki schodowe			Część ogólna i klatki schodowe			Część ogólna i klatki schodowe			Serwerownia			
				Czujka Alarm I Stopnia	Czujka Alarm II Stopnia	ROP	Czujka Alarm I	Czujka Alarm II	ROP	Czujka Alarm I	Czujka Alarm II	ROP	Czujka Alarm I	Czujka Alarm II	ROP	
1	Centrale wentylacji bytowej	NW 1	4/026	alarm II stopnia w strefie A lub B	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK			
2		NW 2	4/034	alarm II stopnia w strefie A lub B	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK			
3		NW 3	4/040	alarm II stopnia w strefie A lub B	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK			
4		W1	4/022	alarm II stopnia w strefie A				NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK			
5		W2	4/011	alarm II stopnia w strefie A				NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK			
6	Centrala SUG	SUG 1	4/007	alarm w serwerowni										NIE	TAK	TAK
7	Kłapa upustowa			alarm w serwerowni										NIE	TAK	TAK
8	Kłapy przeciwpożarowe	KP1/piwnica	4/028	alarm II stopnia w strefie A lub B	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK			
9		KP2/ piwnica	4/029	alarm II stopnia w strefie A lub B	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK			
10		KP3/ piwnica	4/035	alarm II stopnia w strefie A lub B	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK			
11		KP4/ piwnica	4/039	alarm II stopnia w strefie A lub B	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK			
12		KP5/ piwnica	4/038	alarm II stopnia w strefie A lub B	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK			
13		KP6/ piwnica	4/037	alarm II stopnia w strefie B	NIE	TAK	TAK									
14		KP7/ piwnica	4/036	alarm II stopnia w strefie B	NIE	TAK	TAK									
15		KP8/ piwnica	4/030	alarm II stopnia w strefie B	NIE	TAK	TAK									
16		KP9/ piwnica	4/031	alarm II stopnia w strefie B	NIE	TAK	TAK									
17		KP10/I piętro	4/005	alarm II stopnia w strefie A				NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
18		KP11/I piętro	4/008	alarm II stopnia w strefie A				NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
19	Drzwi na drogach ewakuacyjnych	KD1/ piwnica	4/025	alarm II stopnia w strefie A lub B		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK			
20		KD2/ piwnica	4/024	alarm II stopnia w strefie A lub B		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK			
21		KD3/ parter	4/014	alarm II stopnia w strefie A lub B		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK			
22		KD4/ parter	4/015	alarm II stopnia w strefie A lub B		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK			
23		KD5/ parter	4/013	alarm II stopnia w strefie A lub B		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK			
24		KD6/ parter	4/019	alarm II stopnia w strefie A lub B		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK			
25		KD7/ parter	4/020	alarm II stopnia w strefie A lub B		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK			
26		KD8/ I piętro	4/003	alarm II stopnia w strefie A lub B		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK			
27		KD9/ I piętro	4/012	alarm II stopnia w strefie A lub B		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK			
28		KD10/ I piętro serw.	4/006	alarm II stopnia w strefie A lub B		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK			
29	Centrala Ppoż ORANGE		4/017		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK	
30	Transmisja do PSP			alarm II stopnia w strefie A lub B		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK

Sterowanie kontrolą dostępu poprzez zdjęcie zasilania z trzymaczy elektromagnetycznych
sterowanie kłapami oraz wentylacją poprzez zamknięcie w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego