
1+100
1+103 początek poszerzenia na miance
1+109,60
PłK R102
PłK R102
1+151
1+151,70
1+158,40
25,0
1+178 PłK R80,00
1+190 KłK R80,00
1+200
1+228 PłK R60,00
1+228 KłK R60,00
1+300
1+322 PłK R20,00
1+333 KłK R20,00
1+341 PłK R100,00
1+369,5 PłK R100,00
1+400
1+403 PłK R50,00
1+411 KłK R50,00
1+500
1+535 PłK R100,00
1+540 KłK R100,00
1+560
R10,00
R10,00
1+126 PłK R20,00
1+135 KłK R20,00
R6,00
R6,00
R6,0
4,00
wc80
wc110
LsVII
RVII
B-RVII
Lz-RVII
RV
B-RV
N
ZRD
ZRD
ZRD