


Ogólne zasady zszycia pęknięcia w murze pełnym

Nr 1



Zalecane jest wykonanie zszyć poprzez wykonanie bruzd w cegle - jednak w przypadku zbytłkowych materiałów dopuszczalne jest wykonanie wzmocnień w spoinach.

W przypadku pęknięcia widocznego po obu stronach ściany zalecane jest wykonanie zszyć od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. Poziomy zszyć przesuniętę względem drugiej strony o jedną warstwę lub 10-15cm.

Szerokość bruzdy powinna być większa o 4mm od średnicy wklejanego profilu. Głębokość bruzdy powinna wynosić 4-7cm.

Zszyca co 3-4 warstwy cegieł lub 30-40cm.

W przypadku konieczności wykonania zszyć dłuższych niż modułowa wielkość 10m, minimalna długość zakładu wynosi 50cm.

Zakład należy wykonać w odległości min. 50cm od najszerszych pęknięć.