



### Adapter czujnika drzwiowego (1-4-0101-0578)

Legenda: 1- ~230V/1/50  
zasilanie;

2- główny wyłącznik;

3- WING C AC;

4- sterownik ścienny  
WING/VR;

5-Adapter czujnika  
drzwiowego WING AC;

6- Czujnik drzwiowy




Figure 2 – C100 AC, C150 AC, C200 AC

ZAŁĄCZNIK NR 2  
SCHEMAT IDEOWY PODŁĄCZENIA KURTYNY POWIETRZNEJ  
08.2022