



- Rurę przewodową wprowadzić do wnętrza przeciskowej i osłonowej na płozach ślizgowych w rozstawie zalecanym przez Producenta płóz i o wysokości 35 mm.
- Końce rury osłonowej zamknąć manszetami gumowymi.
- Kolorem zielonym oznaczono uzbrojenie i elementy zasospodarowania terenu nieczyjne bądź przeznaczone do likwidacji.