


PRZEKRÓJ A-A



- UWAGI:
- 1. RZĘDNE POSADOWIENIA RURY OCHRONNEJ I PRZEWODOWEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z PROFILEM
 - 2. SPADKI RUR J.W. WYKONAĆ WG PROFILU RUR

PRZEKRÓJ B-B

